

LORETO
" AEROPUERTO INTERNACIONAL "
" INTERNATIONAL AIRPORT "
DEPARTURE RWY 16

CAMBIOS / CHANGES : FORMATO / FORMAT, VAR, RDL'S, IDENT, DEPARTURE

DME	1	2	3	4	5	6	7	8
FT	230	430	630	830	1030	1230	1430	1630

SALIDA PISTA 16:**DEPARTURE RWY 16:****SALIDA: LORETO TRES ALFA (LTO3A)****DEPARTURE: LORETO THREE ALFA (LTO3A)**

ASCIENDA EN **RUMBO DE PISTA** HASTA
 ALCANZAR **500 FT** Y PROSIGA EN RADIAL **148°**
 HASTA **D-8** (EN CASO DE FALLA DEL **DME** HASTA
 ALCANZAR **1700 FT**) EFECTUE VIRAJE DE GOTA
 A LA **IZQUIERDA** DENTRO **11 NM** HACIA EL
VOR/DME/LTO Y ABANDONELO DE ACUERDO
 CON LA **(1)** ALTITUD MINIMA DE LA RUTA
 ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

CLIMB ON **RUNWAY HEADING** UNTIL REACHING
500 FT. AND PROCEED ON **LTO R-148° TO D-8**
LTO (OR **1700 FT** IN CASE OF **DME** FAILURE)
 TURN **LEFT** WITHIN **11 NM** TO **VOR/DME/LTO**
 AND CROSS IT ACCORDING TO THE **(1)** MINIMUM
 CROSSING ALTITUDE OR ATC INSTRUCTIONS

(1) ALTITUD MINIMA PARA ABANDONAR EL VOR/DME/LTO:**(1) MINIMUM CROSSING ALTITUDE AT VOR/DME/LTO:**

A/TO	CEN	V-42	UJ-2	4000
A/TO	SJD	V-4		4000
A/TO	LAP	V-1E	UJ-1E	4000
A/TO	LAP	V-1	UJ-9 J-1	4000
A/TO	LAP	V-1W	UJ-20	4000
A/TO	GRN	V-42	UJ-20, J-1	4000
A/TO	MXL		UT-25	4000
A/TO	GYM	V-393		4000
A/TO	LMM	V-50		4000